# 取扱説明書

# ディジタルパネルメータ【交流電圧計/電流計】 MODEL: EDM10-A□

### ■ はじめに

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くよう にお取り計らいください。

本製品を安全にご使用いただくため次の事項をお守りください。

また、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださ

## 告

感電の恐れがありますので、次の事項をお守りください。

- ・端子へ接続する時は、活線状態で行わないでください。
- ・通電中は端子には触れないでください。
- ・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでくだ さい。

## 注意

次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等の トラブルの原因になります。

- ・雨、水滴、日光が直接当たる場所
- ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
- ・外来ノイズ、電波、静電気発生の多い場所。
- ・振動、衝撃が常時加わったり、又は大きい場所。

#### ●点 検

・本器がお手元に届きましたら、仕様の違いがないか、また輸送上での破損が ないか点検してください。本計器は、厳しい品質管理プログラムによるテスト を行って出荷されています。品質や仕様面での不備な点がありましたら、形名 ・製品番号をお知らせください。

#### ●使用上の注意

・本器には、電源スイッチが付いていません。電源に接続すると直ちに動作状 能になります。

ただし、規格データは、予熱時間15分以上で規定しています。

・本器をシステム・キャビネットに内装される場合は、キャビネット内の温度 が50℃以上にならないよう、放熱にご留意ください。

### 2. 標準仕様 測定入力

形名	測定範囲	入力抵抗	確 度 * 1	過負荷
EDM10-	300.0Vrms	1 OM O	± (0.2% of rdg +10digit)	AC350V
AV-102	000.0V1m3	101122	= (0.2% of fug flourgit)	1100001
EDM10-	2 000Arms	0.10*2	$\pm$ (0.5% of rdg +10digit)	AC2 1A
AA-102	2.000AT IIIS	0.132 *2	± (0.5% of fug flodigit)	AC2. 1A

\*1 確 度:23℃±5℃、45~75% RHの状態で規定

入力周波数40Hz~1kHzの正弦波入力に対して規定

入力最大値の10%以下は±0.2% of FS

\*2 入力抵抗:0.1Ωシャント抵抗外付 温度係数:±300ppm/℃、使用温度範囲0~50℃の範囲で規定

クレストファクタ: 4(-AVはpeak500Vまで、-AAはpeak3Aまで) EDMP-CT-1: EDM10-AA-102に組み合わせ可能。

(別売品) 仕様:定格負担5VA,階級1.0,定格1次電流30A 2次電流1A

#### 一般仕様

示:0~9999赤色LED (文字高さ10mm) ゼロサプレス機能付

小数点表示 前面スイッチ操作にて選択設定

オーバ表示 130%表示で点滅

ただし9999を超えると0000で点滅表示

**スケーリング機能**:フルスケール表示 0~9999 フルスケール表示設定機能付

オフセット表示 0~9999 オフセット表示設定機能付

設定値はEEPROMに記憶

解 能:1/10000 サンプリング語期:1回/秒 表 示 周 期:1s

入力形式:シングルエンデット 整流方式: 実効値演算 ホールド機能:測定データを保持

耐 電 圧:入力端子 - 外箱間 AC500V 1分間 電源端子 - 外箱間

AC500V 1分間 電源端子 - 入力端子間 AC500V 1分間

絶 縁 抵 抗:DC500V 100MΩ以上

供給電源:DC12~24V 電源電圧許容範囲: DC 9~32V

消 費 電 力: DC12V入力時 約60mA DC24V入力時 約45mA

動作周囲温度:0~50℃ 保 存 温 度:-20~70℃ 質 量:約60g

実装方法:スナップイン方式

### ■ 標準機能

小数点制御:小数点表示を前面スイッチより選択できます。

ホールド機能:測定データを保持します。


ホールド入力がアクティブになった時点のデータを保持します。 (入力とアイソレーション有り、供給電源とアイソレーション無し)

カットオフ機能:定格入力の0.1%以下の入力を0とします。

表示の機調整:スイッチ操作により、表示の微調整をすることができます。 移動平均機能:表示データを移動平均する機能。

平均回数は4回固定です。

### ■ 外形図



### ■ 取付方法

本体裏面にあるコネクタを外し、パネル前面より挿入して取付けてください。


パネルカット寸法: $45^{+0.5}_{~0} \times 22.2^{+0.3}_{~0}$  mm 取付可能パネル厚: $1\sim5$ mm

### ■ コネクタ配列と説明


コネクタ名	INHi	NC	INLo	NC	NC	NC	HOLD	COM	_	+
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
機能	入力					ホールト゛	コモン	雷	源	

### ●測定入力 (IN Hi, IN Lo)

測定入力の電位の高い方をHiに接続してください 



#### [変流器 (EDMP-CT-1)付きの配線図]



#### ●ホールド (HOLD)

HOLD端子とCOM端子を短絡すると、測定データを保持します。 Active "L"

"L" =0~3.8V "L" =0~7.7V "H" = 9.6~12V(DC12V電源の時) "H" =20.3~24V(DC24V電源の時)

#### ●コモン (COM)

ホールドのコモンです

HOLD、COMピンは測定入力と絶縁しています。なお、供給電源とは絶縁していま せん。

#### ●N C

NCは空きピンですが、中継用に使用しないでください。


●供給電源 (+、一)DC9~32Vの範囲内でご使用ください。



・範囲外の電圧で使用しないでください。機器破損の原因となり ます。

### ■ 設定方法

●前パネル内図



●各スイッチの機能

モードスイッチ M : 測定モードと設定モードの切替及び記憶シフトスイッチ > : 各機能の設定値の設定変更及び切替アップスイッチ A : 各機能の設定値の設定変更




●流れ




### ●設定モード

## Oオフセット


オフセット表示を任意に設定できます。 オフセット表示設定範囲:0~9999



**〇フルスケール**・フルスケール表示を任意に設定できます。 フルスケール表示設定範囲:0~9999




○小数点・小数点を任意の位置に点灯できます。



0.000 dP3  $\land$  スイッチ: なし $\rightarrow$  dP1  $\rightarrow$  dP2  $\rightarrow$  dP3  $\rightarrow$  なし の順で設定変更

### ○移動平均

移動平均を行います。




移動平均機能あり NoFF 移動平均機能なし

∧ スイッチ:あり → なし→ あり の順で設定変更

### ●調整機能

### ○ZEROの調整

・ 軍入力で校正データのZFRO値表示を微調整できます。




スイッチでダウンカウントします。  $\wedge$ スイッチでアップカウントします。

・設定モードから測定モードに戻るとき、EEPROMに記憶 します。表示は一度消灯します。


スケーリング幅が狭い場合、アップカウント、ダウン カウントを始めるのに少し時間がかかります。 しばらく押し続けてください。

・10°桁0固定機能、カットオフ機能は機能しません。 (交流入力もマイナス表示します)




### ○MAXの調整

・実入力で校正データのMAX値表示を微調整できます。 この場合定格入力の最大値に近い入力で調整してください。 MAX調整は、実表示で調整します。



> スイッチでダウンカウントします。

- しばらく押し続けてください。
- ・10°桁0固定機能、カットオフ機能は機能しません。



### ■ 保 守

上が 規定の保存温度 (-20~70℃) 範囲内で保存してください。 フロントパネルやケースを清掃されるときは、柔らかい布を中性洗剤で薄めた水に浸し、よく絞ってからふいてください。 ベンジン・シンナー等の有機溶剤でふくと、ケースが変形、変色することがありますので、ご使用にならないでください。

### ■ 校 正

お問い合わせ窓口

株式会社ミスミ VONAエレクトロニクスグループ 〒112-8583 東京都文京区後楽2-5-1 飯田橋ファーストビル

TEL:03-5805-7315 FAX:03-5805-7316

E-mail: wiring@misumi.co.jp